


การต่อใช้งาน Switch 0/12 V



ต้องใช้กับเครื่องที่มีฟังก์ชัน 0/12 V เท่านั้น